



Vêtement d'intervention growag

Page 1

Nous vous félicitons de l'acquisition de vos nouveaux équipements growag!

Un bon entretien, respectueux des normes sera pour vous le garant d'une bonne longévité de votre équipement, ainsi que d'une bonne protection contre le feu et les intempéries.



Le nettoyage doit être confié à du personnel formé, avec les connaissances appropriées aux vêtements de protection sapeurs-pompiers (EPI de catégorie 3). Notre garantie ne couvre pas les dommages dû à un lavage ou à une imprégnation non conforme.

Vous pouvez aussi nous confier vos équipements, notre centre de service de Grosswangen pour le service, lavage, imprégnation et réparation est à votre disposition.



Lavage entretien et imperméabilisation

Normes de lavage et d'imperméabilisation

Pour obtenir une bonne longévité du vêtement, nous recommandons de ne pas le laver à la maison dans une petite machine non professionnelle. Les vêtements peuvent être contaminés par d'autres produits non appropriés. En plus, le tissu n'est pas prévu pour être entretenu dans un petit cylindre, les contraintes mécaniques engendrées seront négatives pour votre équipement.

- Les vêtements d'intervention growag possèdent une imprégnation spéciale Sofiguard®. Le vêtement n'a besoin d'une ré-imprégnation qu'après 20 lavages environ. La ré-imprégnation dépend non seulement du nombre de lavages, mais aussi de l'état de saleté ayant nécessité le lavage. Vous pouvez, par une simple projection de gouttelettes d'eau voir l'état de protection: l'eau doit être repoussée par le vêtement. Si ce n'est pas le cas, une réimprégnation est nécessaire avec une résine de fluor carbone.
- Veuillez employer un produit de lavage liquide pour tissu couleur, sans chlore et sans aditif chloré, si possible avec un PH Neutre. Dans tous les cas le PH, ne doit pas dépasser 9 pour éviter tous soucis avec votre vêtement.
- Dans certains cas, un pré-lavage pourra être nécessaire en cas de grosses souillures. Les produits en Nomex® ne doivent pas être lavés avec des détergents à base de Javel ou d'oxydant de forte puissance tel que le peroxyde de blanchissement ou traité avec de l'hydroxyde de sodium.



Lavage entretien et imperméabilisation

Lavage et séchage

- Fermeture éclair fermée, velcro fermés ou protégés, pièces détachables, bretelles mousquetons etc. démontés.
- **IMPORTANT (Concerne les vestes d'intervention avec ceinture pectorale incorporée):** La ceinture pectorale selon EN 1498 (classe A) doit être enlevée de la veste avant tout nettoyage. A cette occasion procéder au contrôle visuel annuel de la ceinture selon les directives EN et celles du fabricant. La ceinture est soumise au même intervalles de contrôle que tout autre EPI anti-chute.
- Chargement de la machine maximum 2/3 de la capacité maximum.
- Pré lavage en cas de grosses souillures.
- Lavage au maximum à 60°C (PBI X55: maximum à 40°C)
- Séchage 30 minutes, puis retournement du vêtement 2ème séchage de 30 minutes à 60°C.
- Imperméabilisation Sofiguard©, 2ème cycle de séchage, sécher à nouveau le vêtement pendant 30 minutes à une température de max 60°C dans le Tumbler; avec cette action la couche Sofigard est à nouveau activée, garantissant une parfaite imperméabilisation dans les 6 à 8 heures suivant le passage au Tumbler.



Lavage entretien et imperméabilisation

Symbole dans les vêtements d'intervention



WET-CLEAN



Lavage programme modéré, maximum à 60°C (PBI X55: maximum à 40°C)



Pas d'agent blanchissant



Repassage à température moyenne



Séchage au Tumbler



Lavage à sec au Perchlorethylène



Lavage entretien et imperméabilisation

Voici les conseils du constructeur du vêtement d'intervention growag, ces conseils peuvent s'avérer utiles pour la longévité de votre vêtement:

- Votre équipement est un EPI de catégorie 3, un lavage dans une machine ménagère n'est pas conseillé.
- Veuillez toujours laver les vêtements d'intervention séparés des autres vêtements pour éviter une pollution, contamination croisée.
- Garder les vêtements propres, l'huile, la graisse ou autres dépôts peuvent nuire à l'effet protecteur du vêtement.
- Fermer ou protéger tous les velcros avant le lavage pour éviter une détérioration du vêtement par le frottement abrasif du velcro.
- Fermer toutes les fermetures éclair avant le lavage.
- Retirer toutes les parties métallique amovibles avant le lavage, mousquetons, bretelles etc.
- Tester régulièrement l'imprégnation du vêtement; la durée du traitement d'imprégnation grâce au Sofigard© est de 20 cycles de lavage.
- Après une utilisation au feu, veuillez contrôler votre vêtement, un changement de couleur peut être un indicateur de détérioration, en cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter.
- Conservez votre vêtement au sec.